

Wire **X**pert 500




Lizenz-Upgrade

Anleitung



So spielen Sie Ihr Lizenz-Upgrade in den WireXpert 500 ein:

1. Downloaden Sie die aktuelle eXport Version für den PC auf <https://itnetworks.softing.com/de/downloads/>
2. Führen Sie ein Firmware- Upgrade Ihres WireXpert 500 durch.
3. Laden Sie die Lizenzkeys, die Ihnen per Mail zugesandt wurden, auf Ihren PC herunter und extrahieren Sie sie.
4. Erstellen Sie den Ordner „Features“ auf einem US Stick und kopieren Sie die Lizenz Dateien in den Ordner „Features“ auf dem USB Stick.
5. Stecken Sie den USB Stick in das LOCAL- Gerät Ihres WireXpert 500 ein.
6. Wählen Sie “Lizenz(en) aktivieren” auf dem erscheinenden Auswahlbildschirm.



7. Sollte der Auswahlbildschirm nicht automatisch erscheinen, drücken Sie das USB Symbol in der Kopfleiste der Menüanzeige.
8. Alternativ drücken Sie den “TOOLS” Button und wählen Sie “Lizensierung”, um installierte oder verfügbare Lizenzen für Ihren WireXpert einzusehen.
9. Wählen Sie die Lizenzen, die Sie aktivieren möchten und wählen Sie “Lizenz(en) aktivieren”
10. Der WireXpert startet nun neu und aktiviert die ausgewählten Lizenzen.
11. Drücken Sie den “TOOLS” Button und wählen Sie “Lizensierung”, um die erfolgreiche Aktivierung zu verifizieren.
12. **Wiederholen Sie die Schritte für das Remote Gerät.**