Importación de datos al software XpertCentral

© 2026 Softing IT Networks GmbH
Softing IT Networks GmbH

This page is intentionally left blank.
Remove this text from the manual
template if you want it completely blank.

1 Copyright 4
2 Descargo de responsabilidad 4
3 Informes 4
4 Proyectos e informes 5
5 Gestión de archivos 6
6 Importación de datos a XpertCentral 7
7 Service & Support 10
Index 0

© 2026 Softing IT Networks GmbH

1 Copyright

Importación de datos al software XpertCentral
Versión 26.08.01
© 2026 Softing IT Networks GmbH

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio gráfico, electrónico o mecánico, incluidas la fotocopia, la grabación o la grabación en cinta magnetofónica, sin la autorización escrita del editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Fecha de publicación : August 2026

2 Descargo de responsabilidad

La información contenida en estas instrucciones corresponde al estado técnico en el momento de la publicación de este documento y se transmite según nuestro leal saber y entender. La información contenida en este manual no constituye en ningún caso la base para reclamaciones de garantía o acuerdos contractuales relativos a los productos descritos y, en particular, no puede considerarse una garantía de calidad y durabilidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios o mejoras en estas instrucciones sin previo aviso. El diseño real de los productos puede desviarse de la información contenida en el manual si los cambios técnicos y las mejoras del producto lo hacen necesario.

Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85440 Haar
Alemania
Tel: +49-89-45456-0

(c) 2026 Softing IT Networks GmbH

3 Informes

En la pantalla del menú de informes puedes personalizar tus informes, introducir aquí el nombre de tu empresa, el nombre del técnico, tus datos de contacto y el logotipo de la empresa.
Para guardar el logotipo de la empresa, conecta una memoria USB con el logotipo de tu empresa al

dispositivo y pulsa en «Importar logotipo». Se abrirá un explorador de archivos en el que podrás buscar el archivo del logotipo en la memoria USB y seleccionarlo. Tu logotipo se mostrará automáticamente en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto sirve para comprobar si las dimensiones y la calidad del logotipo cumplen los requisitos.
El logotipo se imprimirá en tus informes como logotipo de la empresa tal y como se muestra aquí. Ten en cuenta los posibles formatos y tamaños.

La función de generación de informes no forma parte del conjunto de funciones estándar en el momento de la entrega. No obstante, se puede activar registrando el producto en la pantalla principal. Véase «Registrar dispositivo».

4 Proyectos e informes

Una vez activada la función, pulsa el icono «Proyectos + Informes» para incluir información del cliente, crear nuevos archivos de prueba y generar informes de pruebas de cableado. Véase también «Informes» 4



En esta pantalla, puede seleccionar uno de los proyectos existentes o crear uno nuevo y configurar los ajustes específicos del proyecto. Aquí puede introducir el nombre del cliente y la ubicación del proyecto, así como definir el formato en el que se generarán los resultados de las pruebas.
La pantalla anterior muestra el proyecto actualmente abierto de la lista de la izquierda. También se muestran los detalles del proyecto abierto, así como los datos del cliente y la ubicación.
Hay varios botones que permiten crear nuevos proyectos, guardar los cambios en la información detallada y cargar proyectos a través del menú del gestor de archivos.
Al seleccionar «Nuevo proyecto» se abre una nueva ventana en la que puede introducir el nombre y la ubicación del proyecto actual. Con «Guardar proyecto» puede guardar los detalles modificados del proyecto. Se conserva el nombre del proyecto existente. La opción «Guardar como proyecto» permite guardar un proyecto existente con un nuevo nombre, por ejemplo, tras ajustar la información detallada. «Cargar proyecto» permite al usuario cargar un proyecto ya guardado en el NetXpert XG2.
La creación de documentación interna se controla en la parte inferior de la pantalla. El dispositivo siempre almacena los resultados de sus pruebas en su propio formato TST. Estos pueden convertirse a un formato legible externamente durante o tras la finalización de la serie de pruebas seleccionando un tipo de formato disponible. Se puede elegir entre una variedad de formatos. Por un lado, existe un resumen en PDF en el que se muestra una fila de resultados por cada ejecución de prueba. Por otro lado, también hay un informe detallado en PDF que contiene una o varias páginas de resumen, seguidas de los resultados detallados de las pruebas.
Por otro lado, hay un archivo CSV como formato abierto para el posterior procesamiento de los resultados, por ejemplo, en MS Excel. La creación del formato correspondiente se inicia mediante «Exportar informe(s)» y se confirma una vez finalizada.
Aunque no se haya seleccionado nada en esta ventana, las pruebas permanecen almacenadas en el dispositivo en formato TST y pueden consultarse en cualquier momento.

© 2026 Softing IT Networks GmbH

5 Gestión de archivos

Se puede acceder al Gestor de archivos directamente desde la pantalla de inicio. En este menú, puedes crear proyectos y cargar archivos de actualización de firmware.
Además, se pueden importar logotipos para la generación de informes y transferir claves de licencia para ampliar la gama de funciones.
Su función principal es intercambiar datos de prueba entre la memoria interna y un soporte externo mediante una memoria USB.





Puede utilizar el Gestor de archivos para gestionar tanto los archivos internos como los externos {por ejemplo, de una memoria USB conectada}.
En la parte izquierda se muestra la memoria interna y, cuando hay una memoria USB conectada, el contenido de la memoria externa se muestra a la derecha.
Puede utilizar los botones de la parte inferior de la pantalla para crear un nuevo directorio, eliminar y renombrar archivos y directorios.
También puede copiar archivos y directorios de izquierda a derecha y viceversa.

© 2026 Softing IT Networks GmbH

Puede utilizar los iconos de filtro para ocultar tipos de archivo concretos y mejorar así la visión general.

En el NetXpert XG2 encontrarás diferentes tipos de archivos. Los datos de prueba originales tienen la extensión «*.tst» y no se pueden modificar ni leer externamente. Los informes de prueba se guardan en formato PDF (PDF detallado y PDF resumido).
Además, sigue estando disponible un formato CSV abierto para leer y procesar los resultados de las pruebas,
por ejemplo, en MS Excel.

6 Importación de datos a XpertCentral

XpertCentral es un software de gestión de datos de pruebas y generación de informes, capaz de procesar datos de pruebas procedentes de la serie NetXpert XG2.

XpertCentral puede importar datos de prueba desde NetXpert XG2 en formato XML.

Para importar datos de prueba a XpertCentral, sigue los pasos que se indican a continuación:

NetXpert XG2:
- Conecta una memoria USB al XG2.
- En el XG2, exporta los datos de prueba en formato XML; consulta la sección «Proyectos e informes 5».
- Vaya al menú «Gestión de archivos 6 » y copie el archivo a la memoria USB.

XpertCentral:
The main screen is the central control element of the XpertCentral software.
When you launch the software, the Project Menu is displayed.

© 2026 Softing IT Networks GmbH

Brief explanation of the screen areas:

1



Display of the logged-in user.
Clicking on the icon takes you directly to the user settings.

Selection of the display language

List of recent activities

User logout

2

Project menu

Settings

Help

3



Add project



Add directory



Import data



Search

More options

4

Inbox
All newly imported data is first stored in the inbox, similar to an email program.
From there, newly imported data can be distributed to projects.

5

Projects
This area displays the projects stored in the database.
Projects with a green icon contain only passed tests.
Projects with a red icon also contain failed tests.
Projects with a gray icon are either empty or contain only documents without a passed/failed status.

6

Tabular display of data.

© 2026 Softing IT Networks GmbH

	Data is displayed according to the type of measurement data. Different data types are separated by tabs above the tabular display.
7	Detailed display of a data record. This display shows all or a summary of the data.
8	Editing bar The content of the editing bar depends on the content displayed in 6.
9	Recycle bin
10	Status bar The status bar displays brief statistics about the currently selected project. If a database process such as data import or report generation is active, the progress of longer-lasting processes is displayed.

! The display of content may differ slightly between the offline version and the enterprise version and, in the enterprise version, also depends on the browser used.

- En el menú principal, haz clic en el icono « » (3) para abrir el cuadro de diálogo de importación de datos.
- Navega hasta tu memoria USB y selecciona el archivo de datos de prueba en formato XML.
- Espere hasta que finalice la importación. Los datos de prueba aparecerán en la vista principal de datos (6)

Para obtener una descripción detallada del software XpertCentral, consulta el manual de XpertCentral.

© 2026 Softing IT Networks GmbH

7 Service & Support

https://itnetworks.softing.com

The Americas

Softing Inc.
7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Phone: +1 865 251 5252
E-mail: sales@softing.us

Asia / Pacific

Softing Singapore Pte. Ltd.
73 Science Park Drive
#02-12/13, Cintech I
Singapore Science Park 1
Singapore 118254
Phone: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetwork@softing.com

Softing Shanghai
Room 416, 4/F, Mytech Intelligence Park,
No.1999 East Jinxiu Road, Pudong District,
201206, Shanghai, China
Phone: +86 (21) 61063031
E-mail: china-sales.itnetwork@softing.com

Europe/Middle East/Africa

Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Alle 6
D-85540 Haar, Munich
Phone: +49 89 45 656 660
E-mail:info.itnetworks@softing.com

Softing SRL
87 Rue du Général Leclerc
Creteil, Île-de-France
94000 (Paris)
Phone: +33 1451 72805
E-mail: info.france@softing.com

Austria
Buxbaum Automation GmbH
Thomas A. Edison Straße 1
70000 Eisenstadt
Phone: +43 2682 7045 60
E-Mail: office@myautomation.at

© 2026 Softing IT Networks GmbH